

Montageanleitung

Oberflächenschutzfolie VITO-Surface-Protection-Tape 1265/ 1366

Nassverklebung bei großen Flächen

1. Entfernen Sie mit Spiritus Staub, Fett und Pflegemittelreste vom Untergrund. Achten Sie auf die Verträglichkeit des Lackes mit Spiritus.
2. Mischen Sie in eine Sprühflasche destilliertes Wasser mit Spülmittel (ca. 20 Tropfen auf 0,5 Liter Wasser) und besprühen Sie damit die zu beklebende Fläche und Ihre Fingerspitzen. Ziehen Sie die Klebefolie vom Trägerpapier ab und besprühen Sie die Klebeseite mit der Montageflüssigkeit.
3. Legen Sie die Folie auf die Lackoberfläche und positionieren Sie diese an die gewünschte Stelle. Sprühen Sie erneut Montageflüssigkeit auf die Folienoberfläche. Rakeln Sie mit einem weichen Montagerakel von der Mitte aus beginnend die Flüssigkeit sowie Lufteinschlüsse nach außen. Bei Verklebungen auf gekrümmten Oberflächen ist es notwendig, die Folie über die gewölbte Oberfläche zu dehnen. Ziehen Sie die Folie vorsichtig in die gewünschte Position. Entstandene Falten können von der Mitte aus nach außen zur Kante mit dem Montagerakel oder mit dem Daumen heraus gedrückt werden. Sprühen Sie dafür die Folienoberfläche erneut mit Montageflüssigkeit ein.
4. Nehmen Sie die Restfeuchtigkeit mit einem saugfähigen Tuch sorgfältig auf. Die Kanten können gegebenenfalls noch einmal mit dem Daumen angedrückt werden. Für eine schnelle Aktivierung des Klebstoffs können Sie die Folie mit einem Fön erwärmen.
5. Die Folie kann nun genauso behandelt werden wie die Lackoberfläche. Achten Sie darauf, beim Waschen oder Polieren die Kanten nicht anzuheben.

Trockenverklebung bei kleinen und profilierten Flächen sowie bei starken Sicken und Kanten

1. Entfernen Sie mit Spiritus Staub, Fett und Pflegemittelreste vom Untergrund. Achten Sie auf die Verträglichkeit des Lackes mit Spiritus.
2. **ACHTUNG !!** Fassen Sie die Folie nur an den Kanten an. Vermeiden Sie den Kontakt zur Klebefläche, da eventuelle Spuren auch nach dem Verkleben sichtbar sein können.
3. Nehmen Sie die Folie in beide Hände und halten Sie diese einige cm über die zu positionierende Stelle. Wenn Sie die richtige Position gefunden haben, entfernen sie am Rand das Abdeckpapier und legen Sie die Folie an der Kante an. Beachten Sie, dass die Folie bei jedem Kontakt mit der Oberfläche klebt. Rakeln Sie mit einem weichen Montagerakel die Folie von der Mitte nach außen an.

Entfernen der Folie

1. Heben Sie die Folie an einer Kante an und ziehen Sie diese im 45° bis 90° Winkel von der Oberfläche langsam ab. Um das Entfernen zu erleichtern, nehmen Sie einen Fön zur Hilfe. Die Wärme lässt die Folie leichter vom Untergrund abziehen.
2. Eventuelle Kleberreste sind mit Waschbenzin zu entfernen. Achten Sie auf die Verträglichkeit des Lackes mit Waschbenzin.

Wichtig:

Dieses Produkt wurde entwickelt, um das Ausmaß von Schäden, die durch Fremdkörper auf lackierten Flächen entstehen, zu reduzieren. Aufgrund individueller Fahrgewohnheiten, wechselnder Fahrbahnbeschaffenheiten und unterschiedlicher Größe der Objekte, welche auf der Fahrzeugoberfläche auftreten können, kann die Nutzwirkung der Folie variieren, so dass jegliche Garantie-, Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche ausgeschlossen sind.

12/2007